


## Für ein angenehmes Fahrgefühl

### Handschuhfach



E00726200268

Zum Öffnen am Hebel (A) ziehen.



### Kartenhalter

Im Inneren des Handschuhfachs befindet sich ein Kartenhalter.



B- Taschentuchhalter  
C- Stifthalter  
D- Halter

### HINWEIS


- Wenn die Leuchten bei Lichtschalter in Stellung "☀️", "☞", oder "AUTO" einschalten (Fahrzeuge mit automatischer Beleuchtungssteuerung), wird die Handschuhfachbeleuchtung eingeschaltet.

### Bodenkonsolenablagefach

E00723300923

Heben Sie zum Öffnen des Konsolenablagefachs den Entriegelungshebel (A) und dann die Abdeckung an.

Das Bodenkonsolenablagefach lässt sich ebenfalls als Armlehne verwenden.



### HINWEIS

- Der USB-Eingangsanschluss befindet sich vorn am Bodenkonsolenablagefach (falls vorhanden). Weitere Informationen finden Sie unter "USB-Eingangsanschluss" auf Seite 5-68.

### Kofferraum-Bodenfach\*

E00718700727

Das Fach zum Ablegen von Gegenständen befindet sich im Gepäckraum.

Zum Verwenden des Fachs heben Sie das Bodenbrett im Gepäckraum hoch.