Wartungsprotokoll Outland	der	(C	WE	3) 2	2.0/	2.4	MI	VE	C 2	2WI	D a	b N	/J :	200	9				
Kundenname:	Erstzulassung:																		
MITSUBISHI Amtl. Kennzeichen:	Km-Stand: HU fällig am:																		
MOTORS FgNr.:	Auftragsnummer: Al										AU fällig am:								
Die Prüf- und Meßergebnisse stellen den Zustand des Fahrzeuges am Tage der durchgeführten Prüfung dar.	Intervalle																		
Jahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	i.	n.i.			
Prüfpunkte x 1.000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	0.	Ο.			
Schalter und Sicherheitsgurte Funktion	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Beleuchtung, Horn, Wisch-Waschanlage, Spritzdüsen	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Bremspedal- / Kupplungspedalspiel	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Feststellbremse Funktion und Hebelweg	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Innenraumluftfilter ersetzen	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е					
Batterie im Handsender der Zentralverriegelung ersetzen	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е					
Batteriesäurestand prüfen und Batterietest	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Luftfiltereinsatz auf Verschmutzung / Beschädigung prüfen bzw. ersetzen	Р	Р	Е	Р	Р	Е	Р	Р	Е	Р	Р	Е	Р	Р					
Kraftstofffilter ersetzen										Е									
Keilriemen / Keilrippenriemen: Zustand und Spannung	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Kühlmittelstand prüfen / auffüllen Frostschutzbeständigkeit:	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
Kühlsystem und Schläuche auf Undichtigkeit	Р	P	P	P	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Kühlmittel wechseln				E		•		E	'	-	-	E		-					
Kupplungs-/ Bremsflüssigkeits-/ Scheibenwaschflüssigkeitsstand	Р	Р	Р	P	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Bremsflüssigkeit wechseln	-	E	-	E	-	E		E	-	E	-	E	-	E					
	Р	P	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	P	Р	Р					
Servolenkung Hydraulikölstand und Leitungen	٢	Р	Р	Р		P	۲	۲	٢		Р	Р	٢	Р					
Zündkerzen ersetzen					Е					Е									
Ventilspiel prüfen / einstellen		Ļ		Ļ	Р					Р									
Ventilspiel prüfen und einstellen, nur bei Fzg. mit LPG- oder CNG Gasanlage		P		P		Р		Р		Р		Р		Р					
Funktion der Kurbelgehäuseentlüftung		Р		Р		Р		Р		Р	_	Р		Р					
Motor-Leerlaufdrehzahl mit MUT Tester	P	P	P	P	Р	Р	P	Р	Р	Р	Р	P	Р	Р					
CO-Gehalt im Abgas	Р	P	P	P _	Р	Р	P	P	Р	P	Р	P	Р	Р					
Motoröl / Ölfilter wechseln	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е					
Ölstand Schaltgetriebe prüfen / wechseln	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Е	Р	Р	Р	Р					
Brems- / Kraftstoffschläuche und - Leitungen	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Vordere Bremsklötze /- Scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Hintere Bremsklötze /- Scheiben auf Verschleiß/Freigängigkeit		Р		Р		Р		Р		Р		Р		Р					
Radlagerspiel vorne und hinten			Р			Р			Р			Р							
Vorderrad- und Hinterradaufhängung Spiel, Beschädigung, Befestigung	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Spur- und Lenkstangengelenke Spiel, Beschädigung, Staubmanschetten	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Antriebswellenmanschetten	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Abgasanlage auf Dichtheit und Beschädigung		Р		Р		Р		Р		Р		Р		Р					
Reifenluftdruck und Zustand (incl. Reserverad)	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Verbandskasten Verfallsdatum überprüfen	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Türschlösser und Türfeststeller	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S					
Karosserie und Unterboden auf Beschädigung	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р					
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen - siehe HBT Gr.: 54, Nr.PKw: 233	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z					
Antrieb, Lenkung, Bremsanlage, Scheibenwischer, elektrischer Anlage								ROBE											
	DDÍ	IENIA	CHW	EISE															
Reifenluftdruck und - Profiltiefe	HE PRÜFNACHWEISE																		
	Bem	erku	ngen	:															
VL VR HL HR RES																			
bar / mm / / / / /																			
Abgasuntersuchung durchgeführt Ja Nein																			
Bremsentest																			
L R																			
vorne										Datu	m								
hinten										Tech	niker								
Feststellbremse				Servi	ce Ste	empel			Techniker Service Stempel Endkontrolle										