



WARTUNGSPROTOKOLL Outlander (GF0) 2.2 DI-D 4N14

Kundenname: _____
Amtl. Kennzeichen: _____
Fg.-Nr.: _____

Erstzulassung: _____
Km-Stand: _____ HU fällig am: _____
Auftragsnummer: _____

Die Prüf- und Meßergebnisse stellen den Zustand des Fahrzeuges am Tage der durchgeführten Prüfung dar.		Intervalle																											
Jahre		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	i.	n.i.						
Prüfpunkte x 1.000 km		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	O.	O.						
Schalter und Sicherheitsgurte Funktion		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Beleuchtung, Horn, Wisch-Waschanlage, Spritzdüsen		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Bremspedal-/Kupplungspedalspiel		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Feststellbremse Funktion und Hebelweg		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Innenraumluftfilter ersetzen		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E								
Batterie im Handsender der Zentralverriegelung ersetzen		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E								
Batteriesäurestand prüfen und Batterietest		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Luftfiltereinsatz auf Verschmutzung und Beschädigung / ersetzen		P	P	E	P	P	E	P	P	E	P	P	E	P	P	E	P	P	E	P	P								
Diesel-Kraftstofffilter ersetzen			E		E		E		E		E		E		E		E		E		E								
Keilrippenriemen: Zustand und Spannung		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Kühlmittelstand prüfen / auffüllen Frostschutzbeständigkeit: _____ °C		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Kühlsystem und Schläuche auf Undichtigkeit		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	p	p	p	p	P	P	P								
Kühlmittel wechseln													E								E								
Kupplungs-/Bremsflüssigkeits-/Scheibenwaschflüssigkeitsstand		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Ventilspiel prüfen / einstellen				P			P			P			P			P			P										
Bremsflüssigkeit wechseln			E		E		E		E		E		E		E		E		E		E								
Ansaugluftschläuche Turbolader auf festen Sitz / Beschädigung prüfen			P		P		P		P		P		P		P		P		P		P								
Motoröl / Ölfilter wechseln → Initialisierung entfällt (siehe HBT Gr.:17 ; Nr.-Pkw:52)		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E								
Lernfunktion für Mindesteinspritzmengen mit MUT Tester durchführen		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Brems- / Kraftstoffschläuche und - Leitungen		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Ölstand Schaltgetriebe prüfen / wechseln		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	E	P	P	P	P	P	P	P								
Ölstand Verteilergetriebe prüfen / wechseln (4WD)		P	P	P	P	E	P	P	P	P	E	P	P	P	P	E	P	P	P	P	E								
Ölstand Differential prüfen / wechseln (4WD)			P		P		E		P		P		E		P		P		E		P								
Ölstand AT-Getriebe prüfen / wechseln		P	P	P	P	P	E	P	P	P	P	P	E	P	P	P	P	P	E	P	P								
Vordere Bremsklötze /- Scheiben auf Verschleiß / Freigängigkeit		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Hintere Bremsklötze /- Scheiben auf Verschleiß / Freigängigkeit		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Radlagerspiel vorne und hinten					P				P				P				P				P								
Vorderrad- und Hinterradaufhängung Spiel, Beschädigung, Befestigung		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Spur- und Lenkstangengelenke Spiel, Beschädigung, Staubmanschetten		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Antriebswellenmanschetten		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Abgasanlage auf Dichtheit und Beschädigung			P		P		P		P		P		P		P		P		P		P								
Reifenluftdruck und Zustand (incl. Reserverad)		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Verbandskasten Verfallsdatum überprüfen		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Türschlösser und Türfeststeller		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S								
Karosserie und Unterboden auf Beschädigung		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen		Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z								
Antrieb, Lenkung, Bremsanlage, Scheibenwischer, elektrischer Anlage		PROBEFAHRT																											
ZUSÄTZLICHE PRÜFNACHWEISE																													
Reifenluftdruck und -Profiltiefe												Bemerkungen:																	
		VL	VR	HL	HR	RES																							
bar / mm		/	/	/	/	/																							
Bremsentest																													
L												R																	
vorne																													
hinten																													
Feststellbremse																													
												Service Stempel																	
												Datum																	
												Techniker																	
												Endkontrolle																	